

# COOLANT PUMP 손실 양정 계산

원심 PUMP의 LINE배관에서는 배관 길이, ELBOW수, 토출구 등에 의하여 손실 양정이 발생한다.

그러므로 PUMP를 선정 할 경우 아래도표를 이용하여 손실양정을 구한 후 총 양정에 이 손실양정을 더하여 PUMP의 성능곡선과 만나는 점을 참조하여 PUMP를 선정한다.

단, OIL의 종류, 점도, 온도, PIPE 내면의 조도, PIPE의 형상, VALVE의 종류에 따라 다소 변화한다.

